

MOTECS

床置形システム

取扱説明書

PFZ-P15FKS-A形

PFZ-P15FKN-A形



本説明書は室内ユニットの取扱方法を記載してあります。

〔もくじ〕

〔ページ〕

※安全のために必ず守ること

1. 運転のしかた	1
操作部	2
2. お手入れのしかた	3
3. 「故障かな？」と思ったら	4
4. 保証とアフターサービス	5
5. 移設・工事について	6
6. 仕様	7
7. フロンの回収および破壊のシステム	9

取扱説明書内で、安全のために必ず守っていただく項目を  警告  注意 の形で記載しました。

MOTECs

床置形システム

取扱説明書

PFZ-P15FKS-A形

PFZ-P15FKN-A形



本説明書は室内ユニットの取扱方法を記載してあります。

〔もくじ〕

〔ページ〕

※安全のために必ず守ること

1. 運転のしかた	1
操作部	2
2. お手入れのしかた	3
3. 「故障かな？」と思ったら	4
4. 保証とアフターサービス	5
5. 移設・工事について	6
6. 仕様	7
7. フロンの回収および破壊のシステム	9

取扱説明書内で、安全のために必ず守っていただく項目を  警告  注意 の形で記載しました。

MOTECs

床置形システム

取扱説明書

PFZ-P15FKS-A形

PFZ-P15FKN-A形



本説明書は室内ユニットの取扱方法を記載してあります。

〔もくじ〕

〔ページ〕

※安全のために必ず守ること

1. 運転のしかた	1
操作部	2
2. お手入れのしかた	3
3. 「故障かな？」と思ったら	4
4. 保証とアフターサービス	5
5. 移設・工事について	6
6. 仕様	7
7. フロンの回収および破壊のシステム	9

取扱説明書内で、安全のために必ず守っていただく項目を  警告  注意 の形で記載しました。

MOTECs

床置形システム

取扱説明書

PFZ-P15FKS-A形

PFZ-P15FKN-A形



本説明書は室内ユニットの取扱方法を記載してあります。

〔もくじ〕

〔ページ〕

※安全のために必ず守ること

1. 運転のしかた	1
操作部	2
2. お手入れのしかた	3
3. 「故障かな？」と思ったら	4
4. 保証とアフターサービス	5
5. 移設・工事について	6
6. 仕様	7
7. フロンの回収および破壊のシステム	9

取扱説明書内で、安全のために必ず守っていただく項目を  警告  注意 の形で記載しました。

MOTECs

床置形システム

取扱説明書

PFZ-P15FKS-A形

PFZ-P15FKN-A形



本説明書は室内ユニットの取扱方法を記載してあります。

〔もくじ〕

〔ページ〕

※安全のために必ず守ること

1. 運転のしかた	1
操作部	2
2. お手入れのしかた	3
3. 「故障かな？」と思ったら	4
4. 保証とアフターサービス	5
5. 移設・工事について	6
6. 仕様	7
7. フロンの回収および破壊のシステム	9

取扱説明書内で、安全のために必ず守っていただく項目を  警告  注意 の形で記載しました。

MOTECs

床置形システム

取扱説明書

PFZ-P15FKS-A形

PFZ-P15FKN-A形



本説明書は室内ユニットの取扱方法を記載してあります。

〔もくじ〕

〔ページ〕

※安全のために必ず守ること

1. 運転のしかた	1
操作部	2
2. お手入れのしかた	3
3. 「故障かな？」と思ったら	4
4. 保証とアフターサービス	5
5. 移設・工事について	6
6. 仕様	7
7. フロンの回収および破壊のシステム	9

取扱説明書内で、安全のために必ず守っていただく項目を  警告  注意 の形で記載しました。

MOTECs

床置形システム

取扱説明書

PFZ-P15FKS-A形

PFZ-P15FKN-A形



本説明書は室内ユニットの取扱方法を記載してあります。

〔もくじ〕

〔ページ〕

※安全のために必ず守ること

1. 運転のしかた	1
操作部	2
2. お手入れのしかた	3
3. 「故障かな？」と思ったら	4
4. 保証とアフターサービス	5
5. 移設・工事について	6
6. 仕様	7
7. フロンの回収および破壊のシステム	9

取扱説明書内で、安全のために必ず守っていただく項目を  警告  注意 の形で記載しました。

MOTECs

床置形システム

取扱説明書

PFZ-P15FKS-A形

PFZ-P15FKN-A形



本説明書は室内ユニットの取扱方法を記載してあります。

〔もくじ〕

〔ページ〕

※安全のために必ず守ること

1. 運転のしかた	1
操作部	2
2. お手入れのしかた	3
3. 「故障かな？」と思ったら	4
4. 保証とアフターサービス	5
5. 移設・工事について	6
6. 仕様	7
7. フロンの回収および破壊のシステム	9

取扱説明書内で、安全のために必ず守っていただく項目を  警告  注意 の形で記載しました。

MOTECs

床置形システム

取扱説明書

PFZ-P15FKS-A形

PFZ-P15FKN-A形



本説明書は室内ユニットの取扱方法を記載してあります。

〔もくじ〕

〔ページ〕

※安全のために必ず守ること

1. 運転のしかた	1
操作部	2
2. お手入れのしかた	3
3. 「故障かな？」と思ったら	4
4. 保証とアフターサービス	5
5. 移設・工事について	6
6. 仕様	7
7. フロンの回収および破壊のシステム	9

取扱説明書内で、安全のために必ず守っていただく項目を  警告  注意 の形で記載しました。

MOTECs

床置形システム

取扱説明書

PFZ-P15FKS-A形

PFZ-P15FKN-A形



本説明書は室内ユニットの取扱方法を記載してあります。

〔もくじ〕

〔ページ〕

※安全のために必ず守ること

1. 運転のしかた	1
操作部	2
2. お手入れのしかた	3
3. 「故障かな？」と思ったら	4
4. 保証とアフターサービス	5
5. 移設・工事について	6
6. 仕様	7
7. フロンの回収および破壊のシステム	9

取扱説明書内で、安全のために必ず守っていただく項目を  警告  注意 の形で記載しました。

3. 「故障かな？」と思ったら

故障かな？	お答えします
よく冷えない。	<p>■フィルタの清掃をしてください。 (フィルタが汚れ、目詰りして風量が低下しているためです)</p> <p>■室外ユニットの吹出し口・吸込み口が塞がれていませんか？</p> <p>■収容箱の扉が開いていませんか？</p> <p>■冷房運転になっていますか？</p> <p>■設定温度は正しいですか？</p>
水の流れるような音や時々“プシュ”と音がする。	■エアコン内部の冷媒が流れている音や、冷媒の流れが切り換わる時の音です。
“ピシッ” “ピシッ” という音がする。	■温度変化で部品などが膨張・収縮して、こすれる音です。
空調機器から異常な音・振動が発生する。	<p>■機器取付部が強固に固定されていますか？</p> <p>■異物が入ったり 風路を塞いだりしていませんか？</p>
室内ユニットより白い霧状の水蒸気が出る。	■収容箱の温湿度が高い場合、運転の始めにこのような現象が起こる場合があります。
室内ユニットが結露する。	<p>■シェルタ内に外気侵入がありませんか？</p> <p>■シェルタと 扉が開いていないか点検してください。</p>
室外ユニットより水・水蒸気が出る。	■冷房時に冷えた配管や配管接続部に水滴がつき滴下するためです。
操作部の運転表示が点灯しない。	■電源ブレーカを入れてください。表示部に“⦿”が表示されます。
再運転のために停止後すぐに運転・停止ボタンを押したが動かない。	<p>■約 3分間お待ちください。 (エアコンを保護するため、止まっています。)</p>
操作部に“HO”の表示が出る。	■初期自動運転(約 2分)を行っているためです。
操作部にエラーコードが表示される。	<p>■自己診断機能が作動してエアコンを保護しています。</p> <p>※ご自分では絶対に修理しないでください。 エアコンの電源を切り、販売店に製品名・操作部表示内容を連絡してください。</p>

3. 「故障かな？」と思ったら

故障かな？	お答えします
よく冷えない。	■フィルタの清掃をしてください。 (フィルタが汚れ、目詰りして風量が低下しているためです) ■室外ユニットの吹出し口・吸込み口が塞がれていませんか？ ■収容箱の扉が開いていませんか？ ■冷房運転になっていますか？ ■設定温度は正しいですか？
水の流れるような音や時々“プシュ”と音がする。	■エアコン内部の冷媒が流れている音や、冷媒の流れが切り換わる時の音です。
“ピシッ” “ピシッ” という音がする。	■温度変化で部品などが膨張・収縮して、こすれる音です。
空調機器から異常な音・振動が発生する。	■機器取付部が強固に固定されていますか？ ■異物が入ったり 風路を塞いだりしていませんか？
室内ユニットより白い霧状の水蒸気が出る。	■収容箱の温湿度が高い場合、運転の始めにこのような現象が起こる場合があります。
室内ユニットが結露する。	■シェルタ内に外気侵入がありませんか？ ■シェルタと 扉が開いていないか点検してください。
室外ユニットより水・水蒸気が出る。	■冷房時に冷えた配管や配管接続部に水滴がつき滴下するためです。
操作部の運転表示が点灯しない。	■電源ブレーカを入れてください。表示部に“⊙”が表示されます。
再運転のために停止後すぐに運転・停止ボタンを押したが動かない。	■約 3分間お待ちください。 (エアコンを保護するため、止まっています。)
操作部に“HO” の表示が出る。	■初期自動運転 (約 2分) を行っているためです。
操作部にエラーコードが表示される。	■自己診断機能が作動してエアコンを保護しています。 ※ご自分では絶対に修理しないでください。 エアコンの電源を切り、販売店に製品名・操作部表示内容を連絡してください。

3. 「故障かな？」と思ったら

故障かな？	お答えします
よく冷えない。	<ul style="list-style-type: none"> ■フィルタの清掃をしてください。 (フィルタが汚れ、目詰りして風量が低下しているためです) ■室外ユニットの吹出し口・吸込み口が塞がれていませんか？ ■収容箱の扉が開いていませんか？ ■冷房運転になっていますか？ ■設定温度は正しいですか？
水の流れるような音や時々“プシュ”と音がする。	■エアコン内部の冷媒が流れている音や、冷媒の流れが切り換わる時の音です。
“ピシッ” “ピシッ” という音がする。	■温度変化で部品などが膨張・収縮して、こすれる音です。
空調機器から異常な音・振動が発生する。	<ul style="list-style-type: none"> ■機器取付部が強固に固定されていますか？ ■異物が入ったり 風路を塞いだりしていませんか？
室内ユニットより白い霧状の水蒸気が出る。	■収容箱の温湿度が高い場合、運転の始めにこのような現象が起こる場合があります。
室内ユニットが結露する。	<ul style="list-style-type: none"> ■シェルタ内に外気侵入がありませんか？ ■シェルタと 扉が開いていないか点検してください。
室外ユニットより水・水蒸気が出る。	■冷房時に冷えた配管や配管接続部に水滴がつき滴下するためです。
操作部の運転表示が点灯しない。	■電源ブレーカを入れてください。表示部に“⦿”が表示されます。
再運転のために停止後すぐに運転・停止ボタンを押したが動かない。	<ul style="list-style-type: none"> ■約 3分間お待ちください。 (エアコンを保護するため、止まっています。)
操作部に“HO”の表示が出る。	■初期自動運転 (約 2分) を行っているためです。
操作部にエラーコードが表示される。	<ul style="list-style-type: none"> ■自己診断機能が作動してエアコンを保護しています。 <p>※ご自分では絶対に修理しないでください。 エアコンの電源を切り、販売店に製品名・操作部表示内容を連絡してください。</p>

MOTECs

床置形システム

取扱説明書

PFZ-P15FKS-A形

PFZ-P15FKN-A形

本説明書は室内ユニットの取扱方法を記載してあります。

[もくじ]

[ページ]

※安全のために必ず守ること

1. 運転のしかた	1
操作部	2
2. お手入れのしかた	3
3. 「故障かな？」と思ったら	4
4. 保証とアフターサービス	5
5. 移設・工事について	6
6. 仕様	7
7. フロンの回収および破壊のシステム	9

取扱説明書内で、安全のために必ず守っていただく項目を **⚠警告** **⚠注意** の形で記載しました。

MOTECs

床置形システム

取扱説明書

PFZ-P15FKS-A形

PFZ-P15FKN-A形



本説明書は室内ユニットの取扱方法を記載してあります。

〔もくじ〕

〔ページ〕

※安全のために必ず守ること

1. 運転のしかた	1
操作部	2
2. お手入れのしかた	3
3. 「故障かな？」と思ったら	4
4. 保証とアフターサービス	5
5. 移設・工事について	6
6. 仕様	7
7. フロンの回収および破壊のシステム	9

取扱説明書内で、安全のために必ず守っていただく項目を  警告  注意 の形で記載しました。

MOTECs

床置形システム

取扱説明書

PFZ-P15FKS-A形

PFZ-P15FKN-A形



本説明書は室内ユニットの取扱方法を記載してあります。

[もくじ]

[ページ]

※安全のために必ず守ること

1. 運転のしかた	1
操作部	2
2. お手入れのしかた	3
3. 「故障かな？」と思ったら	4
4. 保証とアフターサービス	5
5. 移設・工事について	6
6. 仕様	7
7. フロンの回収および破壊のシステム	9

取扱説明書内で、安全のために必ず守っていただく項目を  警告  注意 の形で記載しました。

MOTECs

床置形システム

取扱説明書

PFZ-P15FKS-A形

PFZ-P15FKN-A形



本説明書は室内ユニットの取扱方法を記載してあります。

〔もくじ〕

〔ページ〕

※安全のために必ず守ること

1. 運転のしかた	1
操作部	2
2. お手入れのしかた	3
3. 「故障かな？」と思ったら	4
4. 保証とアフターサービス	5
5. 移設・工事について	6
6. 仕様	7
7. フロンの回収および破壊のシステム	9

取扱説明書内で、安全のために必ず守っていただく項目を  警告  注意 の形で記載しました。